

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PRCEN010 MULTIFUNKCIÓS HAMUPORSZÍVÓ

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg!

A nem megfelelő használat sérülést vagy kárt okozhat.

Kérem, őrizze meg ezt az utasítást a későbbi használatához.



Készülék részei:

- 1 – fogantyú
- 2 – felső fedél
- 3 – be/ki kapcsoló
- 4 – műanyag kampó
- 5 – alumínium hamucső
- 6 – szívónyílás
- 7 – fémtest
- 8 – kerekes műanyag talp
- 9 – kerekek
- 10 – flexibilis fém hamutömlő
- 11 – műanyag csövek porra és folyadékra
- 12 – műanyag csövek 2db.
- 13 – lapos fúvóka
- 14 – porszívó kefe

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne tegye ki a terméket kedvezőtlen időjárásnak (pl. eső, hó) vagy nedvességnek.
- Figyelmeztetés! A biztonsági előírások nem betartása személyi sérülést és termék károsodást okozhat.
- Olvassa el a használati utasítást.
- Készülék II. védelmi osztállyal.
- Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készüléktől és a munkaterülettől.
- Bármilyen munkálat, karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a csatlakozókábelt a hálózathoz.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
- A készüléket áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával a konnektorból. A kábelt ne húzza!
- Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. A készüléket szükséges megfelelően megsemmisíteni az újrahasznosítás érdekében. A megfelelő megsemmisítési információkért kérdezze a községi hivatalt, vagy gyűjtőhelyet.

Biztonsági előírások:

- Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. A biztonsági előírásokat tartsa be mindig, a balesetveszély, áramütés, tűzveszély vagy a termék károsodásának megelőzése érdekében. Ezt az utasítást őrizze meg.
- A termék használata előtt olvassa el az összes információt.
- A munkaterületet tartsa rendben.
- A munkahelyi rendetlenség növeli a baleset kockázatát.
- Mindig gondoljon a környezeti tényezők hatására.
- A terméket sose hagyja esőn vagy nedves helyen.
- Víz vagy nedvesség környezetében ne használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy a munkahely legyen jól kivilágítva (napfény vagy mesterséges fény).
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben (gyúlékony folyadék vagy gáz közelében).
- Tartsa távol a terméket a gyerekektől.
- Ne engedje, hogy mások megfogják a terméket, vagy a kábelt.
- Ne engedje, hogy mások tartózkodjanak (pl. gyerekek) a munkaterületen.
- Tartsa távol a terméket a gyerekektől. Ne engedje, hogy gyerekek használják a terméket. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenni, hogy ne tudjanak játszani a termékkel.
- A terméket biztonságos helyen tárolja.
- Ha nem használja a terméket, száraz helyen, a gyerekektől távol tárolja.
- Vigyázzon a hálózati kábelre.
- Ne húzza és ne is mozgassa a terméket a kábelt fogva. Ne húzza a kábelt, ha ki akarja húzni a dugaszból.
- Óvja a kábelt a magas hőtől, olajtól és éles tárgyaktól.
- A csatlakozókábelt gyakran ellenőrizze, hogy nem-e károsodott. Károsodás esetén autorizált szervíz központban cseréltesse ki az eredetivel azonosra.
- A hosszabító kábelt gyakran ellenőrizze, károsodás esetén cserélje ki.
- Ha a dugasz károsodott meg, ki kell cserélni.

- Akármilyen kezelés vagy karbantartás előtt, vagy ha a terméket nem használja ki kell húzni a dugaszt a dugaljából.
- Ha a terméket hosszabítókábellal használja, csak a terméknek megfelelő hosszabítót használjon.
- Legyen elővigyázatos. Figyeljen mit csinál. Legyen éber.
- A terméket ne használja, ha nem tud öszpontosítani, kimerült, alkohol, gyógyszer vagy drog hatása alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a termék nincs megkárosodva. Munka előtt gondosan ellenőrizze le, hogy a berendezés nincs meghibásodva és rendben működik.
- Ha a kikapcsoló meghibásodott, ki kell cserélni autorizált szervízben.
- A terméket soha ne használja ha a kapcsológombot nem lehet ki- vagy bekapcsolni.

Figyelmeztetés:


- Más tartozék használata, mint amely a használati utasításban ajánlott, emberek, állatok sérülését, vagy anyagi károkat okozhat. Bármilyen anyagi kárért, vagy emberi egészségkárosodásért a termék használója vagy üzemeltetője a felelős.
- Javításokat csak kvalifikált villanyszerelő végezhet, ellenkező esetben az üzemeltető megsérülhet.
- A meghibásodott alkatrészeket csak szervízben lehet javítani vagy kicserélni, ha nincs másképp feltüntetve a használati utasításban. A termék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- Biztonsági okokból csak a használati utasításban feltüntetett, vagy a gyártó által ajánlott tartozékok, és berendezések használhatók.

Megjegyzés:

- A kézikönyvben feltüntetett biztonsági előírásokkal nem lehet tisztázni az összes előfordulható körülményt és helyzetet. A használonak és üzemeltetőnek ésszerűen és óvatosan kell használnia a terméket minden körülményt figyelembe véve, amelyeket ezen kézikönyv nem tartalmaz.

Termékbiztonsági utasítások:

- Ismerje meg a termék helyes használatát és működtetési elemeit.
- Gyerekek és serdülőkorúak számára tilos a termék használata.
- Csak képzett felnőttek használhatják a terméket.
- A termék használata nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (gyerekeket beleértve), vagy a szükséges képességekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek számára, kivéve, ha jelen van egy személy aki felügyeli őket és a biztonságukért felelős.
- Meghibásodott terméket ne használjon. A sérült vagy elhasználódott csatlakozókábelt azonnal húzza ki.
- Semmilyen körülmények közt ne használja a terméket égő gyufa vagy cigaretta, gyúlékony anyagok, maró hatású vagy robbanékony, gáz vagy folyékony formában lévő anyagok, éles vagy pengével rendelkező tárgyak szívására.
- A termék egészségkárosító por felszívására nem alkalmas.
- A terméket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztathatjuk 230V, 50Hz



ÖSSZESZERELÉS:

- Csomagolja ki a terméket. Vegye ki a terméket a csomagolásból a csatolt fogantyú segítségével.
- Ellenőrizze a felszerelést , nem -e sérült.
- Engedje fel a rögzítő kampókat. Vegye ki a szívóberendezést.
- Vegye ki a tartály tartalmát, helyezze be a hab és szövet szűrőt.
- Helyezze be a szívócsövet a tartály oldalsó nyílásába és erősen szorítsa meg.
- **Szilárd és folyékony részecskék szívására:** csak a szilárd és folyékony részecskék szívására alkalmas tömlőt és műanyag csöveket használja.
- **Hamu szívására:** csak a fém tömlőt, és a hamura alkalmas alumínium csövecskéket használja.
- **Folyadék szívása:** folyadék szívása előtt vegye ki a szűrőzsákokat és helyezze be a habszűrőt. A termék úszóval és gombaszűrővel van ellátva a motor folyadékkal szembeni védelmére.

A BERENDEZÉS INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA:

- Dugja be a dugót a konnektorba és nyomja meg az indítógombot. A berendezés beindul.
- A szűrés teljesítményét szabályozhatja a tömlőn található szabályozó kapcsolóval.

TISZTÍTÁS, RAKTÁROZÁS:

- A berendezés akármilyen kezelése előtt győződjön meg róla, hogy az nincs a hálózatra kapcsolva.
- A műanyag részeket megfelelő, puha ronggyal mossa meg. Ne használjon agresszív anyagokat (oldószerek, tisztítószerek...) csiszoló szivacsokat, hegyes tárgyakat, pengéket.
- Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
- **A tartály tisztítása:** Porszívás után , vagy ha teli a tartály a teljesítmény lényegesen csökken. Ez esetben ki kell húzni a dugót a konnektorból, és ki kell üríteni a tartályt.
- Engedje meg a két kampót, távolítsa el a fedőt, hab és szövet szűrőt. Ürítse ki a tartályt.
- Ezután helyezze vissza a fedőt, és rögzítse azt a két kampóval.
- Tárolja elzártan, száraz helyen, és a gyerekektől távol.

Hulladékkezelés:

- Csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus hulladékaikról (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelve előírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni!
- A háztartási készülék forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért forduljon a megfelelő közszolgáltatóhoz, vagy a forgalmazóhoz.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, az káros hatással lehet az egészségére és a környezetére.



TECHNIKAI ADATOK:

Típus:	PRCEN010
Feszültség/frekvencia	230V/50Hz
Teljesítmény:	1200W
25L tartály acél fogantyúval	
1,3m fém cső	
1,8m műanyag cső	
Kettős szigetelés	<input type="checkbox"/>